

PRODUCTO

Secador de cabellos

REFERENCIA

CB2105

DESCRIPCIÓN

Secador de cabello.

Tipo pistola.

ABS Blanco.

Potencia 1800W.

Voltaje 220V.


CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 170	Ancho 150	Fondo 115	1,500	Alto 125	Ancho 270	Fondo 215	1,560
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 395	Ancho 555	Fondo 445	12	18,720			
		MATERIALES		COLOR / ACABADO			
		ABS		Blanco			

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

* Voltaje: 220V	* Consumo: 3.68 – 7.5 A
* Potencia motor: 40W	* Nivel de sonido: 67 Db
* Potencia: 810-1800W	* Temperatura del aire: 68°C
* Frecuencia: 50 Hz	* Clase aislamiento eléctrica: II
* Velocidad del aire: 25 m/s	* rpm: 11000-13000
* Caudal de aire: 80 m ³ /h	

OBSERVACIONES

- * Dos velocidades y distintas temperaturas.
- * Botón encendido/apagado.
- * Soporte pared.

FIJACIÓN

Por medio de tornillos y tacos (4) incluidos

FECHA	Versión
20/07/2017	v.2.2



FICHA TÉCNICA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, electricistas o técnicos de mantenimiento.

Al menos dos veces al año debe desmontarse la carcasa y retirar restos de polvo y otras suciedades y partículas que puedan haber quedado adheridas en el interior del secador.

Es especialmente importante retirar restos e impurezas que puedan afectar al eje de giro del motor.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

Limpieza.

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación secar.

INSTALACION Y SEGURIDAD

Instalación.

El secador se entrega con un manual de instrucciones de contenido y datos para su instalación. Por normativa, este aparato debe ser instalado a no menos de 1,0 m de distancia de cualquier fuente de agua.

Seguridad.

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto.

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red.

Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Nunca tape las entradas ni las salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blandas que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

FUNCIONAMIENTO

Deslizando el interruptor situado en el mango el aparato se pondrá en funcionamiento.