



- Secador de cabelo S1 para hotel tipo pistola com suporte mural de parede.
- Fabricado em ABS branco de alta qualidade e resistência.
- Ar quente com regulador manual de duas velocidade.
- Fácil manutenção e limpeza.
- Potencia total: 1200W
- Isolamento elétrico: Classe II
- Consumo: 5,2 A
- Temperatura do ar: 65 °C (a 10 cm)
- Ruído: 55 Db
- Certificação: CE
- Este secador cabelo foi concebido para utilizar no wc do quarto de hotel, não sendo adequado para uso em balneários /piscinas /Spas, para esses casos temos outras opções.

## DIMENSÕES (MM)

	ALTURA	LARGURA	COMPRIMENTO	PESO	UNIDADES
• ARTIGO	195	180	93	0.830 KG	
• CAIXA	100	185	230	0.920 KG	
• PACK	475	320	385	11 KG	12

## OBSERVAÇÕES

DUAS VELOCIDADES E DUAS TEMPERATURAS. BOTÃO LIGA/DESLIGA. SUPORTE DE PAREDE.

## FIXAÇÃO

COM BUCHAS E PAFARUSOS INCLUÍDOS

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

---

O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DEVE SER REALIZADO POR PESSOAL QUALIFICADO, ELETRICISTA OU TÉCNICO DE MANUTENÇÃO. PELO MENOS DUAS VEZES POR ANO, A CAIXA DEVE SER DESMONTADA E A POEIRA E OUTRAS SUJEIRAS E PARTÍCULAS QUE POSSAM TER ADERIDO AO INTERIOR DO SECADOR DEVEM SER REMOVIDAS. É ESPECIALMENTE IMPORTANTE REMOVER DETRITOS E IMPUREZAS QUE POSSAM AFETAR O EIXO DE ROTAÇÃO DO MOTOR. MANTENHA-O DESCONECTADO DA REDE ANTES DE LONGOS PERÍODOS DE INATIVIDADE.

## INSTALAÇÃO E SEGURANÇA

---

INSTALAÇÃO. O SECADOR É ENTREGUE COM UM MANUAL DE INSTRUÇÕES DE CONTEÚDOS E DADOS PARA SUA INSTALAÇÃO. POR REGULAMENTAÇÃO, ESTE APARELHO DEVE SER INSTALADO A PELO MENOS 1,0 M DE QUALQUER FONTE DE ÁGUA.

SEGURANÇA. VERIFIQUE SE A TENSÃO DE TRABALHO DO SECADOR É IGUAL À DA REDE ELÉTRICA FORNECIDA. NUNCA USE O APARELHO COM AS MÃOS MOLHADAS. NÃO USE O SECADOR PARA CRIANÇAS SEM A PRESENÇA DE UM ADULTO. ANTES DE LIMPAR O APARELHO, DESCONECTE-O DA REDE ELÉTRICA. NUNCA USE O SECADOR SE O CABO OU PLUGUE ESTIVER DANIFICADO. NÃO USE O SECADOR SE ACHAR QUE ELE NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE, SE O APARELHO CAIU NO CHÃO OU SE FICOU MOLHADO. NUNCA CUBRA AS ENTRADAS OU SAÍDAS DE AR DO APARELHO, NEM O DEIXE EM SUPERFÍCIES MACIAS QUE POSSAM CEDER E BLOQUEAR ESSES DUTOS. NÃO INSIRA NADA NO APARELHO OU EM SEUS DUTOS. NÃO COLOQUE O SECADOR EM CONTATO COM SPRAY OU AEROSSÓIS, OU ONDE ESTIVER SENDO ADMINISTRADO OXIGÊNIO OU OUTRO GÁS INFLAMÁVEL. NÃO APLIQUE AR QUENTE DIRETAMENTE NOS OLHOS OU EM OUTRAS ÁREAS SENSÍVEIS AO CALOR.

## FUNCIONAMENTO

---

FUNCIONA AUTOMATICAMENTE REMOVENDO A PISTOLA DO SUPORTE, DESLIGA E RETORNA À SUA POSIÇÃO ORIGINAL